

Multi Seal - Montagevejledning



1. Bor tilløbshullet med velegnet boreudstyr, så borehullets overflade fremstår glat efter boring.



2. Påfør et tyndt lag glidemiddel i borehullet, så pakningen lettere "fordeles" i hullet.



3. Fold pakningen og sæt den i det borede hul 15-20 mm fra indvendig rørvæg. Pakningen skal tempereres inden montering (over 0°).



4. Med håndroden skubbes pakningen på plads. Kontrollér at pakningen er plan (ses på udvendige riller) og ikke stikker ind i rør eller brønd.



5. Afkort tilløbsrøret så tæt på "rippe" eller "bølge" som muligt. Ved glatte rør afrundes den skarpe kant - undgå kraftig rejfning.



6. Monter justeringsring (JR) på tilløbsrør, hvis skema 1 angiver dette.



7. Påfør glidemiddel på såvel pakning som tilløbsrør/justeringsring.



8. Skub tilløbsrøret på plads. Det anbefales at begynde med et kort muffestykke, så indstik kan kontrolleres.



9. Kontrollér at pakning eller tilløbsrør ikke stikker ind i hovedledning eller brønd, samt at tilløbsrøret er korrekt monteret mod pakningens rørstop.



10. Lav en afmærkning på tilløbsrøret (f.eks. 200 mm inde på røret) så du hurtigt kan kontrollere, at tilslutningen ikke er blevet presset ind i hovedledningen ved montagen af de efterfølgende rør.